

CONFIG —

LINHA DIGITÁVEL - Padrão de Fábrica.

Bancos: Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, HSBC, Banestes, Banrisul, Citibank.



CONFIG Y

Informa versão do Firmware



CONFIG Z

Formato de 44 Caracteres - Leitura Óptica

Bancos: Banco do Brasil, Itaú, Sicoob.



CONFIG X

Default com Escaninho (Handbank ou N60xx)

Default RS-232 (N70xx)



CONFIG D

TAB entre alguns campos



CONFIG +

TAB completo, inclusive dígitos verificadores



CONFIG G

Caracteres + Enter



CONFIG W

Caracteres + TAB



CONFIG C

Sem Escaninho (Handbank ou N60xx)



CONFIG O

Documento Ejetado (Handbank ou N60xx)



CONFIG P


Documento para na saída (Handbank ou N60xx)



CONFIG E

**Re-leitura - Sem Escaninho
6 vezes**



<p>CONFIG A</p> <p>Via Teclado - Português (Brasil padrão) Teclado sem Ç (cedilha) RS-232 - 2 Stop Bits</p> 	<p>CONFIG 9</p> <p>Via Teclado - Português (Brasil ABNT2) Teclado com Ç (cedilha) RS-232 - 1 Stop Bit</p> 
<p>CONFIG 6</p> <p>RS-232 - Sem Paridade Elimina Caracteres Especiais CMC-7</p> 	<p>CONFIG 4</p> <p>RS-232 - Paridade Impar Retorna Caracteres Especiais CMC-7</p> 
<p>CONFIG 5</p> <p>RS-232 - Paridade Par Elimina Caracteres Especiais CMC-7</p> 	<p>CONFIG 8</p> <p>RS-232 - 8 bits</p> 
<p>CONFIG 7</p> <p>RS-232 - 7 bits</p> 	<p>CONFIG Q</p> <p>RS-232 - Velocidade de Transmissão 19200bps</p> 
<p>CONFIG 3</p> <p>RS-232 - Velocidade de Transmissão 9600bps</p> 	<p>CONFIG 1</p> <p>RS-232 - Velocidade de Trasmissão 2400bps</p> 