

CONFIG **Y**


Informa versão do Firmware



CONFIG **—**

Linha Digitável - Padrão de Fábrica.


Bancos: ABN, Banco do Brasil, Banerj, Banese, Banespa, Banestes, Banestado, Banrisul, Bradesco, Boston, CEF, Citibank, HSBC, Itaú, Itaú Personanlité, Nossa Caixa, Rural, Santander, Sudameris, Unibanco.



CONFIG **+**

TAB completo, inclusive dígitos verificadores


Bancos: BEC, Bradesco, BEMNET



CONFIG **Z**

Leitura Óptica


Bancos: ABN, BRB, Banco do Brasil, Itaú, Itaú Personanlité.



CONFIG **D**

TAB entre alguns campos

Banco: Safra



CONFIG **W**

Caracteres + TAB



CONFIG **G**

Caracteres + Enter

